INSTALASI MONGO DATABASE:

Disini saya menuliskan cara instalasi mongo dengan menggunakan server Centos dan OS Manjaro. Berikut langkah - langkah instalasi di server centos:

1) . ADD REPO

- SU masuk ke super user
- nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.4.repo buat 1 file repo

setetah itu paste kode berikut ke dalam mongodb-org-4.4.repo

```
[mongodb-org-4.4]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-or
g/4.4/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc
```

2) . INSTALL MONGO APP

- yum install -y mongo-db

3) . START AND ENABLE SERVICE

- systemctl start mongod.service
- systemctl enable mongod.service

Berikut langkah - langkah instalasi di OS Manjaro:

1) . INSTALL MONGO APP

- git clone https://aur.archlinux.org/mongodb-bin.git
- cd mongodb-bin
- makepkg -si -s flag will handle the dependencies, -i flag will install the package

2) . START AND ENABLE SERVICE

- systemctl start mongodb.service
- systemctl enable mongodb.service

Setelah selesai melakukan proses instalasi, anda bisa membuat direktori untuk menyimpan hasil dokumen. Lakukan perintah berikut:

- mkdir -p directoryName/db
- mongod --dbpath directoryName/db run server database

Berikut adalah beberapa kebutuhan yang mungkin bisa digunakan untuk mengexplore mongodb.

1) . BASIC COMMAND

- mongo masuk ke mongo shell
- db current database
- show dbs print a list of all database on the server
- use <db> switch current database to <db>
- $show\ collections$ print a list of all collections for current database

2) . CREATE COLLECTION

- db.createCollection("collection");

3) . INSERT DATA

- db.collection.insert({name: "Admin", password: "Admin"});

```
4) . FIND COLLECTION
```

```
- db.collection.find();
- db.collection.find().pretty(); show list data collection (lebih rapi)
- db.collection.find().sort({"id":-1}); orderby id ASC
- db.collection.find().sort({"id":-1}); orderby id DESC
- db.collection.find().limit(1); limit 1
- db.collection.find({id:{$!t:10}}); where id < 10
- db.collection.find({id:{$!t:10}}); where id >= 10
- db.collection.find({id:{$$!t:10}}); where id >= 10
- db.collection.find({id:{$$!t:10}}); where id >= 10
- db.collection.find({id:{$$!t:10}}); where id in(1,2)
- db.collection.find({id:{$$!t:10}}); where id not in(1,2)
- db.collection.find({id:{$$!t:10}}); where id not in(1,2)
```

5) . REMOVE COLLECTION

- db.collection.remove({id:"001"});

6) . MILLISECOND TO DATE